



"ООО""СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ""

ИНН: 5190920161 КПП: 519001001

183008, Мурманская Область, г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, дом 29

183038, Мурманская Область, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13

тел. 8 (921) 049-28-29, 8 (8152) 78-47-07

e-mail: cs@cs51.org

www.cs51.ru

Модель картриджа	Модель аппарата	Заправка		Восст.	Чип	Ресурс при 5% заполнении листа А (X)
		A	X			
HP						
CF218A (X)	HP LaserJet M104, M132	600	800	300		1 400 (5 000)
CB435A	HP LaserJet P1002, P1005, P1006, P1007, P1008, P1009	600		300		1 000
CB436A	HP LaserJet M1120, M1522, P1504, P1505, P1506	600		300		2 100
CE278A	HP LaserJet M1536, P1560, P1566, P1600, P1606	600		300		2 100
CF283A	HP LaserJet M125, M127, M200, M201, M202, M225	600		300		1 500
CE285A	HP LaserJet M1130, M1132, M1137, M1210, M1212, M1214, M1217, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108, P1109	600		300		1 600
CF280A (X)	HP LaserJet M401, M425	600	800	300		2 700 (6 900)
CF226A (X)	HP LaserJet M402, M426	600	800	300		3 100 (9 000)
CE505A (X)	HP LaserJet P2030, P2035, P2050, P2055	600	800	300		2 300 (6 500)
CF259A (X)	HP LaserJet M304, M404, M428, M429	600	800	300		3 000 (10 000)
CF244A (X)	HP LaserJet M15, M16, M28, M29	600	800	300		1 000 (2 000)
Q2612A	Canon LBP 2900, 3000 HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 HP LaserJet M1005, M1300, M1319	600		300		2 000
Q5949A (X)	Canon LBP 3300, 3360 HP LaserJet 1160, 1320, 3390, 3392	600	800	300		2 500 (6 000)
Q7553A (X)	HP LaserJet M2727 MFP, P2010, P2012, P2014, P2015	600	800	300		3 000 (7 000)
W1105A, W1106A (X), W1107A	HP Laser 107, 135 MFP, 137 MFP	600	800	300		1 000 (2 000)
CANON						
EP-22	Canon LBP 1110, 1120, 22, 250, 350, 5585, 5585i, 800, 810, P420	600		300		
725	Canon LBP 6000, 6020, 6030, MF3010	600		300		
737	Canon LBP 151, MF210, MF211, MF212, MF216, MF217, MF220, MF226, MF229, MF231, MF232, MF237, MF244, MF247, MF249	600		300		
728	Canon Fax L150, L170, L410, MF4410, MF4430, MF4450, MF4550, MF4570, MF4580, MF4730, MF4750, MF4780, MF4870, MF4890	600		300		
KYOCERA						
TK-100	Kyocera Mita KM 1500	1000				6 000
TK-110	Kyocera Mita FS 1016 MFP, 1116 MFP, 720, 820, 820N, 920, FS 920N	1000				6 000
TK-120	Kyocera Mita FS 1030	1000				7 200
TK-130	Kyocera Mita FS 1028 MFP, 1128 MFP, 1300, 1350	1000				7 200
TK-140	Kyocera Mita FS 1100	1000				4 000
TK-160	Kyocera Mita FS 1120 Kyocera Mita Ecosys P2035	1000				2 500
TK-170	Kyocera Mita FS 1320, 1370 Kyocera Mita Ecosys P2135	1000				7 200
TK-1100	Kyocera Mita FS 1024 MFP, 1110, 1124 MFP	1000				2 100
TK-1110	Kyocera Mita FS 1020MFP, 1040, 1120MFP Kyocera Mita Ecosys FS-1020MFP, FS-1040, FS-1120MFP	600				2 500
TK-1120	Kyocera Mita FS 1025MFP, 1060, 1060, 1125, 1125MFP	600				3 000
TK-1130	Kyocera Mita FS 1030MFP, 1130, M2030, M2530	1000				3 000
TK-1140	Kyocera Mita FS 1035 MFP, 1135, M2035, M2535	1300				7 200
TK-1150	Kyocera Mita Ecosys M2135, M2635, M2735, P2235, P2335	1000				3 000
TK-1160	Kyocera Mita Ecosys P2040	1000				7 200
TK-1170	Kyocera Mita Ecosys M2040, M2540	1000				7 200
TK-1200	Kyocera Mita Ecosys M2735, M2835, P2235, P2335	1000				3 000
TK-3100	Kyocera Mita FS 2100, 4100, 4200, 4300 Kyocera Mita Ecosys M3040, M3540	1500				12 500
TK-3110	Kyocera Mita FS 4100, 4200, 4300	1500				15 500
TK-3130	Kyocera Mita FS 4200, 4300 Kyocera Mita Ecosys M3550, M3560	2000				25 000
TK-3150	Kyocera Mita Ecosys M3040, M3540	1500				14 500
TK-3160	Kyocera Mita Ecosys M3860, P3045, P3050, P3055, P3060, P3150, P3155, P3260	1500				12 500
TK-3170	Kyocera Mita Ecosys M3860, P3050, P3055, P3060, P3150, P3155, P3260	1500				15 500
TK-3190	Kyocera Mita Ecosys M3655, M3660, M3860, M3860f, P3055, P3060, P3155, P3260	2000				25 000
TK-410	Kyocera Mita KM 1620, 1635, 1650, 2020, 2035, 2050	2500				15 000

Модель картриджа	Модель аппарата	Заправка		Восст.	Чип	Ресурс при 5% заполнении листа А (X)
		A	X			
TK-4105	Kyocera Mita TASKalfa 1800, 1801, 2200, 2201	2000				15 000
SAMSUNG						
MLT-D101S	Samsung ML 2160, 2162, 2165, 2167, 2168 Samsung SCX 3400, 3405, 3407, 760P	600		300	300	1 500
MLT-D103S (L)	Samsung ML 2545, 2950, 2955 Samsung SCX 4726, 4727, 4728, 4729	600	800	300	300	1 500 (2 500)
MLT-D104S	Samsung ML 1660, 1665, 1667, 1670, 1860, 1865, 1867 Samsung SCX 3200, 3205	600		300	300	1 500
MLT-D105S (L)	Samsung ML 1910, 1915, 2525, 2540, 2580 Samsung SCX 4600, 4623 Samsung SF 650	600	800	300	300	1 000 (2 500)
MLT-D106S	Samsung ML 2245	600		300	300	2 000
MLT-D108S	Samsung ML 1640, 1641, 1645, 2240, 2241	600		300	300	1 500
MLT-D109S	Samsung SCX 4300	600		300	300	2 000
ML-1210D3	Samsung ML 1010, 1020, 1200, 1210, 1220, 1250, 1430	600		300	300	2 500
ML-1520D3	Samsung ML 1520	600		300	300	3 000
ML-1610D2	Samsung ML 1610, 1615	600		300	300	2 000
ML-1710D3	Samsung ML 1410, 1500, 1510, 1710, 1740, 1745, 1750, 1755, 1780	600		300	300	3 500
SCX-4200	Samsung SCX 4200, 4220	600		300	300	3 000
PANTUM						
PC-211EV	Pantum M6500, M6506, M6507, M6550, M6607, M6557 Pantum P2200, P2207, P2500, P2506, P2507, P2516, P2518	1000		500	500	1 600
PC-212EV	Pantum M6502, M6552 Pantum P2202, P2502	1000		500	500	1 600
TL-420H (X)	Pantum M6700, M6800, M7100, M7102, M7103, M7200, M7300, M7302 Pantum P3010, P3020, P3300, P3302, P3303	1300	1500	500	500	3 000 (6 000)
BROTHER						
TN-1075	Brother HL 1110, 1112, 1210, 1212 Brother DCP 1510, 1512, 1610, 1612 Brother MFC 1810, 1815, 1910, 1912	600		300		1 000
TN-1095	Brother HL 1202 Brother DCP 1602	600		300		1 500
TN-2075	Brother HL 2030, 2040, 2050, 2070 Brother FAX 2820, 2825, 2920 Brother DCP 7010, 7020, 7025 Brother MFC 7225, 7420, 7820	800		300		2 500
TN-2080	Brother HL 2130 Brother DCP 7055	600		300		700
TN-2085	Brother HL 2035, 2037	800		300		1 500
TN-2090	Brother HL 2132, 2135 Brother DCP 7057	800		300		2 600
TN-2135	Brother HL 2120, 2140, 2142, 2150, 2170 Brother DCP 7030, 7032, 7040, 7045 Brother MFC 7320, 7340, 7345, 7440, 7840	600		300		1 500
TN-2175	Brother HL 2120, 2140, 2142, 2150, 2170 Brother DCP 7030, 7032, 7040, 7045 Brother MFC 7320, 7340, 7345, 7440, 7840	800		300		2 600
TN-2235	Brother HL 2240, 2250, 2270 \ Brother FAX 2840, 2845, 2940 Brother DCP 7060, 7065, 7070 \ Brother MFC 7360, 7460, 7860	600		300		1 200
TN-2275	Brother HL 2240, 2250, 2270 \ Brother FAX 2840, 2845, 2940 Brother DCP 7060, 7065, 7070 \ Brother MFC 7360, 7460, 7860	800		300		2 600
TN-2335	Brother HL L2300, L2340, L2360, L2365 Brother DCP L2500, L2520, L2540, L2560 Brother MFC L2700, L2720, L2740	600		300		1 200
TN-2375	Brother HL L2300, L2340, L2360, L2365 Brother DCP L2500, L2520, L2540, L2560 Brother MFC L2700, L2720, L2740	800		300		2 600
LEXMARK						
XEROX						